

## ◆ 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

가) 사용자의 과오로 인한 고장

나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장

다) 천재지변에 의한 고장 및 손상

라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상

마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장

바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리큅 음식물쓰레기 냉장처리기 5L		
모델명	LFC-P0503 WH   LFC-P0503 BC   LFC-P0503 GY		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
구입업체			
고객란	성명 주소 전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.


품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

Ver. 0

# 리큅 음식물쓰레기 냉장처리기 5L

LFC-P0503 series



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr

L'EQUIP FOOD WASTE REFRIGERATOR

내지


## ◆ 안전 주의사항

- 사용 전에 안전 주의사항을 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 본 제품 사용 시 구성된 어댑터 외 다른 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 공급된 어댑터는 본 제품 전용으로 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 전원 코드를 꽂거나 뽑을 때는 절대 젓은 손으로 만지지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원 코드가 손상 되었으면 기기 사용을 즉시 금지하십시오.
- 본 제품은 220V 외에는 사용할 수 없습니다. 정격에 맞춰 사용해주시고 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건, 식탁, 의자 등으로 누르지 마시고 코드에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 여러 제품을 동시에 꽂지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 액스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두십시오.
- 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 신체감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지지 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

## ◆ 안전 주의사항

- 이 제품은 가정용 제품입니다. 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 제품을 직사광선이나 가스레인지 등 전열기구 가까이 두지 마십시오. 전기 누전, 감전, 변형 및 변색의 원인이 됩니다.
- 제품을 싱크대에 넣어 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오. 전기 누전, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 양쪽 측면 환기구에 금속 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 냉각 팬이 손상되어 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용 시에는 반드시 뚜껑을 닫아주세요. 뚜껑이 오랜 시간 열려 있는 경우 냉장 기능이 저하됩니다.
- 직사광선이나 밀폐된 공간에서 제품을 작동하지 마십시오. 냉장 기능이 저하될 수 있으니 통풍이 잘 되는 곳에 두고 사용하십시오.
- 여름철에 음식물 쓰레기를 장기간 보관하지 마십시오. 부패의 원인이 될 수 있습니다.
- 최대 용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오. 냉장 기능이 저하될 수 있습니다.
- 음식물 쓰레기의 물기를 최대한 제거한 다음 사용해주세요.
- 내부 바스켓 밑면에 변형을 주거나 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 음식물 쓰레기를 비운 후에는 본체 안쪽 바닥면에 물기를 닦아주세요. 물기가 남아있을 경우 냉장 기능 저하, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## ◆ 제품구성 및 사용방법



### 사용방법

