



품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장
- 고객센터 및 쇼핑몰
 - 고객센터 : 1566-6884 www.lequip.co.kr
 - 구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리큅 스티머		
모델명	LSI-180W / OLI-180B		
수입/판매원	(주)리큅		
제조국가	Product of China 제조원 Nvision Electrical Appliance Co.,Ltd		
보증기간	1년간	구입일자	년 월 일 구입업체
고객관	성명	주소	전화

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
본 제품은 가정용으로 다른 용도의 사용은 피해주세요.
제품의 외관 및 시양 등은 제품개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.


4 사용방법



- 옷걸이에 옷을 걸어주십시오.
- 옷감의 종류에 따라 강한 스팀과 약한 스팀을 설정하여 주십시오.
- 2분 정도 가열하면 증기 배출구에서 증기가 나오기 시작합니다.
(경고: 변색 및 변형이 우려되는 옷감은 걸어서 보이지 않는 뒷면을 다림질하여 확인하십시오.)
- 옷의 윗쪽부터 시작하여 아래쪽까지 천천히 다림질하여 주십시오. 안쪽과 바깥쪽 면을 함께하여 주면 주름을 쉽게 제거할 수 있습니다.
(경고: 화상을 입을 수 있으니 스팀이 나오는 방향을 항상 주의하십시오.)
- 손으로 옷감을 살짝 잡아당기면서 다림질을 하면 보다 간편하고 효과적으로 다림질을 하실 수 있습니다.
- 위와 같은 방법으로 반복하시어 다림질 하십시오.

◆ 브러시 탈착방법

브러쉬 하단의 구멍이
스팀 배출구와 일치하도록
조립하십시오.



5 보관 및 세척

◆ 보관 방법

- 전원코드를 분리하고 본체가 완전히 식을 때까지 기다리십시오.(최소 1시간)
- 제품의 열기가 식은 후 사용 후 남은 물을 모두 제거해 주십시오.
- 본체 내부의 물기가 완전히 건조된 후에 뚜껑을 닫으십시오
- 본체에 전선을 느슨하게 말아 통풍이 잘 되고 깨끗한 공간에 보관 하십시오.


◆ 세척 방법

- 전원코드를 분리하고 본체가 완전히 식을 때까지 기다리십시오.(최소 1시간)
- 부속품을 본체에서 분리하여 주십시오
- 물탱크에 남아 있는 전류 물에 빠주십시오
- 물과 식초가 1:1(118ml : 118ml)로 섞인 용액을 물탱크에 넣고 40분간 기다려 주십시오.
(경고: 절대 가열하지 마십시오.)
- 용액을 배출한 다음 식초냄새가 제거 될 때까지 물탱크 내부를 행구십시오.
(경고: 제거되지 않은 식초는 내부 부식의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품 표면이 더러운 경우 마른 천으로 청소하는 것이 좋습니다.
※수돗물의 미네랄, 칼륨등의 성분으로 인해 석회가루가 발생할 수 있습니다.
석회가루는 위 방법에 따라 세척하면 제거가 가능합니다.

※주기적으로 세척하여 주시고 수돗물을 보다는 정수물을 사용하여 주십시오.

HANDHELD STEAMER

리큅 핸디형 스팀 다리미 사용설명서



목 차

주의 사항.....1	사용방법.....4
제품 사양 및 구성.....2	세척 및 보관.....5
물 보충 방법.....3	품질보증서.....6

1 안전상의 주의사항

- 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽으십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용 할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용 하도록 만들어지지 않았습니다. 특히, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시 하여 주십시오.
- 작동 중에는 100도 이상의 고온 증기가 배출되오니 증기 배출구에 신체를 가까이 하지 마십시오. 특히, 어린이의 접근을 막아주십시오.
- 제품과 맞지 않는 전압에 연결하지 마십시오. 제품이 손상 될 수 있으므로 220V의 전압으로 사용하십시오.
- 상태가 양호하고 접지된 콘센트 및 연장선에 연결하십시오.
- 사용 전에 전선을 완전히 풀어 손상을 확인하고 플러그를 연결하십시오. 전선이 끊어진 표면이나 거칠고 날카로운 표면에 물지 않도록 해주십시오. 완전히 식은 후, 반드시 플러그를 잡아 전원을 분리하고, 전선을 느슨하게 감아 보관합니다. 전원코드를 무리하게 꺾거나 잡아 당기면 손상이 발생할 수 있습니다.
- 본체를 물로 씻거나 물속에 넣지 마십시오. 목욕탕 등 습기 많은 곳에서 사용 하지 마십시오. 화재, 제품 고장, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨렸거나, 제품에 눈에 띠는 손상 및 누수가 있을 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오. 가까운 서비스 센터를 방문하여 주십시오.
- 제품이나 전선이 손상되어 임의로 제품을 분해하거나 수리 할 경우 화재, 감전, 부상의 위험이 있을 수 있으므로 서비스기사 이외의 사람이 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 타는 듯한 냄새 등에는 사용을 멈추고, 가까운 서비스 센터를 방문하여 주십시오.



- 제품을 기울여 사용하지 마십시오. 고온의 물이 누수 될 수 있습니다.
- 제공되지 않은 다른 부속품을 사용 시 제품 손상 가능성이 있으므로 제공되는 부속품만 사용하십시오.
- 작동 중에는 부속품을 장착하지 마십시오. 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 수돗물을 보다는 정수물을 사용하여 주시고, 물이 외의 액체는 사용하지 마십시오.
- 전원코드가 연결되지 않은 상태에서 물을 보충하거나 비워주십시오.
- 물은 MAX(180ml) 이상 물을 담아 사용하지 마십시오. 스팀 배출구에서 뜨거운 물이 분사되어 화상 및 전기 쇼트의 원인 될 수 있습니다.
- 제품 사용 시 스팀 배출에 주의 해 주십시오.
- 스팀 배출구에서 나오는 뜨거운 물 접촉으로 인한 화상을 방지 하기 위해서는 제품 사용 전 반드시 물에서 떨어진 곳에서 작동하여 제품을 확인해 주십시오.
- 배출되는 스팀이 뜨거워서 사람이나 동식물을 향해 스팀을 분사 하지 마십시오. 화상 원인 될 수 있습니다.
- 옷을 입은 상태에서는 다림질을 하지 마십시오. 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기는 평평하면서도 안정적인 내열 및 방수 표면에만 놓아야 합니다.
- 제품이 식은 후 통풍 잘 되고 깨끗한 공간에 보관 하십시오.
- 사용 설명서를 보관 하십시오.

2 제품사양 및 구성

전기전압 220V AC 60Hz
소비전력 800 W
제품무게 760g
최대 물용량(MAX) 180ml

◆ 각 부위 명칭



◆ 구성품



3 물 보충 방법

- 물을 담기 전 평평한 표면에 제품을 놓아 주십시오.
- 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
(경고: 사용 중이던 제품에 물을 추가할 경우 5분간 전원을 차단 후 기다려 주십시오. 가열된 히터에 친물이 닿으면 순간적으로 증기가 발생하고, 이 증기가 물 주입구로 나와 화상의 위험이 있습니다.)
- 뚜껑을 열어주십시오.
- 제품 측면으로 물 용량을 확인하며 MAX표시(6oz/180ml)이까지 물을 채워주십시오.
(경고: MAX 표시 이상 물을 넣고 사용하게 되면 스팀 배출구를 통해 물이 흘 수 있습니다.)
- 뚜껑을 '닫힘' 표시까지 잠가 주십시오.